

INSTRUCTION (R01 F39 310) Cette carte de service est exclusivement utilisée pour les modèles fonctionnant au réfrigérant R410A listés ci-dessous. Notez qu'elle ne peut pas être utilisée pour d'autres modèles.

Vérifiez impérativement les réglages de cette nouvelle carte pour vous assurer qu'ils sont identiques à ceux de l'appareil remplacé.

Liste des accessoires

- **Carte de contrôle Multi** : 1 unité (Carte de rechange).
- **Manuel d'installation** : 1 exemplaire.
- **Supports d'installation** : 5 unités (Pour fixer la carte).
- Note : Utilisez les supports fournis si ceux présents dans l'appareil sont cassés.

Modèles cibles

- **Séries Triphasées** :
 - PUMY-P100YHM, PUMY-P125YHM, PUMY-P140YHM.
 - PUMY-P100YHMA, PUMY-P125YHMA, PUMY-P140YHMA.
 - PUMY-P100YHMB, PUMY-P125YHMB, PUMY-P140YHMB.
 - Révisions R1, R2, R3 pour les modèles ci-dessus.
 - PUMY-P112YHM, PUMY-P112YHMA, PUMY-P112YHMB (et révisions R1, R2, R3).
- **Séries Monophasées** :
 - PUMY-P100VHM, PUMY-P125VHM, PUMY-P140VHM.
 - PUMY-P100VHMA, PUMY-P125VHMA, PUMY-P140VHMA.
 - PUMY-P100VHMB, PUMY-P125VHMB, PUMY-P140VHMB.
 - Révisions R1, R2, R3 pour les modèles ci-dessus.
- **Séries Compactes (S)** :
 - PUMY-P125VHMS, PUMY-P140VHMS (et révision R1).
 - PUMY-P125YHMS, PUMY-P140YHMS (et révision R1).
- **Séries spécifiques** :
 - PUMY-P36NHMU, PUMY-P48NHMU (et révisions R1, R3).

Réglages techniques

- **[1] Commutateurs d'adresse** : Les commutateurs SWU1 et SWU2 sont réglés sur "0". Configurez-les de la même manière que sur la carte remplacée.
- **[2] Réglage SW4** : Le réglage de SW4 varie selon le modèle. Configurez-le selon le Tableau 1 du manuel.
- **[3] Autres commutateurs** : SW1, SW2, SW3, SW5, SW6, SW7 et SW8 sont sur OFF. Copiez la position exacte de l'ancienne carte.
- **[4] Connecteur CN41** : Réglez le connecteur de pontage CN41 à l'identique de l'ancienne carte.